1. CONNECT: URU-Mobile



2. เข้าจัดการ Router ในเว็บบราวเซอร์ IP: 192.168.1.254 Login (Username, Password)



เมื่อ Login เข้ามาจะได้เป็น URU-Mobile

3. ตั้งค่า Setting >WLAN (WLAN Basic Settings) ตั้งค่า Security Mode แล้วตั้งรหัสผ่านใหม่



4. AP สามารถปล่อยสัญญาณได้ 4 ชื่อ และจะปล่อยสัญญาณ (ชื่อ) ที่ 2 ใช้ชื่อว่า PHICHET-WIFI ตั้งค่า Security Mode แล้วตั้งรหัสผ่าน



5. ทดสอบ Connect: PHICHET-WIFI สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้